

Verfahren Sie wie folgt:

- Stichtlängenrad nach links drehen, bis die Markierung auf dem Rad mit der Punktmarkierung auf der Maschine übereinstimmt.

Hinweis: wenn das gewünschte Muster nicht genäht wird, obwohl die Markierungen in übereinstimmung gebracht wurden, Rückwärtstaste drücken.

## Balance bei elastischen Stichen

Bei elastischen Stichen ist möglicherweise die Balance einzustellen, um ein optimales Nahtbild zu erzielen.

Bevor Sie den Balance-Schieber von der Grundstellung verschieben, wird die Durchführung einer Nähprobe empfohlen. Wenn die Einstellung nötig ist, ist der Balance-Schieber beim Nähen zu verschieben.

- Balance-Schieber nach rechts bringen, um das Stichmuster offener zu nähen.
- Balance-Schieber nach links bringen, um das Stichmuster geschlossener zu nähen.

Ga als volgt te werk:

- Steeklengte-wiel naar links draaien tot de markering op het wiel met de puntmarkering op de machine overeenstemt.

Opmerking: wanneer de gewenste steek niet wordt genaaid, hoewel de markeringen met elkaar in overeenstemming werden gebracht, druk dan de achteruitnaaiknop.

## Balans bij elastische steken

Bij elastische steken moet mogelijk de balans worden ingesteld, om de beste naad te verkrijgen.

Voor dat u de balans-schuiver van de basisinstelling verschuift is het aan te raden om een naaiproof te maken. Wanneer de instelling noodzakelijk is, dient de balans-schuiver tijdens het naaien te worden verschoven.

- Balans-schuiver naar rechts bewegen om de steek iets wijder te naaien.
- Balans-schuiver naar links bewegen om de steek iets nauwer te naaien.

rechte steek,  
zigzag steek  
enz







































## Punti decorativi per modelli 2718, 2724, 2730

	PUNTO	Lettera	Larghezza	Posizione ago	Lun- ghezza	Piedino	Impiego
2718	Punto diritto	A			a piacere	Universale	Lavori normali
	Punto zig-zag	A			a piacere	Universale	Per cuciture elastiche e ricami
2724	Punto invisibile	B			1,5 - 2,5	per punto invisibile	Finitura di orli
	Punto zig-zag multiplo	C			1,0 - 2,0	Speciale	Travette
2730	Punto overlock	D			1,0 - 2,0	Speciale	Orli su maglieria ed elasticizzati
	Punto luna	E			0 - 1,0	Speciale	Bordure
	Punto domino	F			0 - 1,0	Speciale	Effetti ornamentali
	Punto ornamentale	G			1,0 - 2,0	Speciale	Bordure e effetto smok
	Punto fagotto	H			1,0 - 2,0	Speciale	Effetti ornamentali

Punto diritto,  
punto a  
zig-zag ecc.

# Punti elastici

per modelli 2718, 2724, 2730

	PUNTO	Lettera	Larghezza	Posizione ago	Lun- ghezza	Piedino	Impiego		
	Punto diritto elastico	 A				Speciale	Cuciture elastiche		
	Punto ric-rac	 A				Speciale	Cuciture robuste e resistenti		
	Punto overlock aperto (a sinistra)	 B				Speciale	Per abbigliamento sportivo e moda mare		
	Punto piuma	 C				Speciale	Per corsetteria		
	Punto overlock elastico	 D				Speciale	Lavori di unione e finitura orli		
	Punto montagna	 E				Speciale	Sorfilatura e orli ornamentali		
	Punto corona	 F				Speciale	Per unire pezzi di stoffa testa a testa		
	Punto a galloni	 G				Speciale	Classica finitura orli		
	Punto spina	 H				Speciale	Finitura orli		

Punto diritto,  
punto a  
zig-zag ecc.

# Dekorative Stiche

für Modelle 2718, 2724, 2730

	STICHMUSTER	Buchstabe	Stichbreite	Nadelposition	Stichlänge	Nähfuß	Anwendung
2718	Geradstich	A			Beliebig	Standard	Für allgemeine Näharbeiten
	Zickzackstich	A			Beliebig	Standard	Für dehnbare Nahte und Stickarbeiten
	Blindstich	B			1,5 - 2,5	Blindstichfuß	Zum Versäubern
2724	Mehrfacher Zickzackstich	C			1,0 - 2,0	Sonderfuß	Zum Riegeln
	Overlockstich	D			1,0 - 2,0	Sonderfuß	Zum Versäubern von Strick- und Stretchwaren
2730	Mondstich	E			0 - 1,0	Sonderfuß	Für Bordüren
	Dominostich	F			0 - 1,0	Sonderfuß	Für Verzierungen
	Zierstich	G			1,0 - 2,0	Sonderfuß	Für Bordüren und Smokarbeiten
	Fagottstich	H			1,0 - 2,0	Sonderfuß	Für Verzierungen