

Top Argumente

- Entfernt Fussel und Fadenknöllchen
- Für Kleidung, Möbel und Bodenbeläge
- Schnittfläche höhenverstellbar
- gefedertes Messer
- Abfallfach abnehmbar
- ergonomischer Handgriff

Technische Details

- 3fach Höhenverstellung
- 3 gefederte Messer
- abnehmbares, transpar. Abfallfach
- Sicherheitsabschaltung
- Batterien „C“, 1,5 V (nicht beige packt)
- Gewicht - 240 g (o.Batt.)
- Ein/Aus Schalter
- für Links- und Rechtshänder

Bestelldaten

- Nummer: BS-203
- VE: 36 Stück
- Farbpackungen

SINGER Fusselentferner „Fuzzi-Wuzz BS203“



Verpackung in 4c



Verkaufsdisplay für 18 Stück

Text für Werbemittel

Das kennen Sie sicher: vom Waschen oder vom Tragen der Kleidungsstücke gibt es kleine „Kügelchen“. Viele Frauen zupfen mühsam Kügelchen für Kügelchen weg! Das hat jetzt endlich ein Ende. Mit dem „Fuzzi Wuzz“ fahren Sie einfach über den Stoff. Die Schneidmesser entfernen schonend die Kügelchen und alles schaut wie neu aus. Selbstverständlich können Sie den „Fuzzi Wuzz“ nicht nur auf Kleidungsstücken benutzen, sondern auch bei Sakkos, Möbeln etc. also einfach überall, wo sie „Kügelchen“ haben.



Die praktische Höhenverstellung erlaubt ein Arbeiten auf fast allen Materialien.



Beim Öffnen des Messerblock schaltet die Sicherheitsabschaltung automatisch ab.



Im transparenten Abfallfach sammeln sich die abgefrästen Wuzeln und Kügelchen.



Möbel...



Pullover...



Sakkos...

und vieles mehr...